

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 3	Alternator	Alternateur	Alternador
A 4	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (M/T)	Interruptor de las luces de marcha atrás (M/T)
B 2	Back-Up Light SW and A/T Indicator SW (A/T)	Contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de vitesses automatique (A/T)	Interruptor de las luces de marcha atrás e interruptor del indicador de la transmisión automática (A/T)
C 1	Check Connector	Fiche de service	Conector de servicio
C 3	Cold Start Injector	Injecteur de démarrage à froid	Inyector de arranque en frío
E 1	EFI Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau pour injection électronique	Sensor de temperatura de agua para la inyección electrónica
E 2	Engine Oil Level SW	Contacteur de niveau d'huile moteur	Interruptor de nivel de aceite de motor
F 5	Fusible Link Box	Boîte d'élément-fusible	Caja de eslabones fusibles
I 1	IIA	Ensemble d'allumage intégré	Conjunto de encendido integrado
I 2	IIA	Ensemble d'allumage intégré	Conjunto de encendido integrado
I 5	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 8	Injector No. 1	Injecteur N° 1	Inyector No 1
I 9	Injector No. 2	Injecteur N° 2	Inyector No 2
I 10	Injector No. 3	Injecteur N° 3	Inyector No 3
I 11	Injector No. 4	Injecteur N° 4	Inyector No 4
I 12	Intake Air Temp. Sensor	Capteur de température d'air d'admission	Sensor de la temperatura de aire de admisión
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW	Contacteur de démarrage au point mort et contacteur de feux de recul	Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de las luces de marcha atrás
N 2	Noise Filter	Filtre antibruit	Filtro de ruidos
O 1	O/D Main SW (A/T)	Contacteur principal de surmultipliée (A/T)	Interruptor principal de la supermarcha (A/T)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Solenoïde de surmultipliée (A/T)	Solenoïde de la supermarcha (A/T)
O 3	Oil Pressure SW	Contacteur de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
R 1	Radiator Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de refroidissement	Interruptor de nivel de fluido del radiador
S 1	Start Injector Time SW	Interrupteur à temporisation pour injecteur de démarrage	Interruptor sincronizador del inyector de arranque
S 2	Starter	Démarrreur	Motor de arranque
S 3	Starter	Démarrreur	Motor de arranque
T 1	Throttle Position Sensor	Détecteur de position de papillon	Sensor de posición de la mariposa
V 1	Vacuum Sensor	Capteur de dépression	Sensor de vacío
V 4	VSV (for EGR)	Soupape de commutation à dépression (pour recyclage des gaz d'échappement)	Válvula de conmutación de vacío (para recirculación de gases del escape)
W 1	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de la temperatura del agua