

# Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Français	Español
C 12	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C 13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C 14	Cooling Fan Motor No. 1	Moteur N° 1 de ventilateur de refroidissement	Motor del ventilador de enfriamiento No 1
C 15	Cooling Fan Motor No. 2	Moteur N° 2 de ventilateur de refroidissement	Motor del ventilador de enfriamiento No 2
C 16	Cooling Fan Relay No. 1	Relais N° 1 de ventilateur de refroidissement	Relé del ventilador de enfriamiento No 1
C 17	Cooling Fan Relay No. 2	Relais N° 2 de ventilateur de refroidissement	Relé del ventilador de enfriamiento No 2
D 2	Day Time Running Light Relay	Relais d'éclairage de conduite de jour	Relé de la luz de marcha con luz diurna
D 3	Defogger SW	Interrupteur de dégivrage	Interruptor del desempañador
D 8	Diode	Diode	Diode
D 9	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (de phares antibrouillard arrière)	Diode (para las luces de neblina traseras)
D 10	Door Lock Control Relay	Relais de verrouillage de portière	Relé de control del cierre de la puerta
D 11	Dual Pressure SW	Double manostat	Interruptor de presión doble
F 6	Front Magnet Valve	Soupape magnétique avant	Válvula magnética delantera
F 7	4WD SW	Commande de 4 roues motrices	Interruptor de tracción en las 4 ruedas
G 6	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la caja de la guantera
G 7	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de caja de la guantera
G 8	Glow Plug Relay (for After Glow)	Relais de bougies de préchauffage (pour préchauffage après démarrage)	Relé de bujía incandescente (para incandescencia residual)
H 1	Hazard SW	Interrupteur de feux de détresse	Interruptor de aviso de peligro
H 2	Headlight Cleaner SW	Contacteur de lave-phares	Interruptor del limpiador de los faros
H 3	Headlight Level SW	Commande de réglage de niveau de phare	Interruptor del nivel de los faros
H 4	Heater Blower SW	Commutateur de soufflante de chauffage	Interruptor del ventilador reforzador
H 5	High Pressure SW (for Cooling Fan)	Contacteur de haute pression (pour ventilateur de refroidissement)	Interruptor de alta presión (para el ventilador de enfriamiento)
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barrillet de clé de contact	Luz de iluminación del cilindro de la llave de encendido
I 14	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido
J 6	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 7	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 8	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 9	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
L 1	Level Check SW	Contacteur de contrôle de niveau	Interruptor de comprobación de nivel
L 2	Light Reminder Buzzer	Vibreux de rappel d'éclairage	Alarma recordatoria de luces exteriores encendidas
O 4	O/D ECU	Unité de commande électronique de surmultipliée	Unidad de control electrónico de supermarcha
P 2	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
R 3	Radio	Autoradio	Radio
R 5	Rear Blower Motor Relay	Relais de moteur de soufflante arrière	Relé del motor del ventilador reforzador trasero
R 6	Rear Fog Light SW	Interrupteur de feux antibrouillard	Interruptor de luces de neblina, traseras
R 7	Rear Fog Light Short Pin	Cavalier de court-circuit de phares antibrouillard	Patilla de cortocircuito de las luces de neblina traseras
R 8	Rear Heater SW (Front)	Contacteur de chauffage arrière (Avant)	Interruptor del calefactor trasero (Adelante)
R 9	Rear Interior Light SW	Commutateur de plafonnier arrière	Interruptor de la luz interior trasera
R 10	Rear Magnet Valve	Soupape magnétique arrière	Válvula magnética trasera
S 4	Seat Belt Warning Relay	Relais de lampe-témoin de ceintures de sécurité	Relé de aviso del cinturón del seguridad
S 5	Seat Heater SW Driver's	Interrupteur de chauffage de siège du conducteur	Interruptor del calefactor del asiento del conductor
S 6	Seat Heater SW Passenger's	Interrupteur de chauffage de siège de passager	Interruptor del calefactor del asiento del copiloto
S 7	Speaker Front LH	Haut-parleur avant gauche	Altavoz delantero izquierdo
S 8	Speaker Front RH	Haut-parleur avant droit	Altavoz delantero derecho
S 9	Starter Relay	Relais de démarreur	Relé del motor de arranque
S 10	Starter Relay	Relais de démarreur	Relé del motor de arranque
S 11	Stop Light SW	Contacteur de feux de stop	Interruptor de luces de parada
T 2	Turn Signal Flasher	Clignotant	Relé de señales de viraje
T 3	Thermistor	Thermistance	Termistor
W 3	Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace	Motor del limpiador

English

Français

Español