

## Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Français	Español
D 26	Door Lock Solenoid Back Door	<i>Solénoïde de verrouillage de portière arrière</i>	Solenoides del cierre de la puerta trasera
D 27	Door Lock Solenoid Front RH	<i>Solénoïde de verrouillage de portières avant droit</i>	Solenoides del cierre de la puerta delantera derecha
D 29	Door Lock Solenoid Slide LH	<i>Solénoïde de verrouillage de portière coulissante gauche</i>	Solenoides del cierre de la puerta deslizante izquierda
D 30	Door Lock Solenoid Slide RH	<i>Solénoïde de verrouillage de portière coulissante droit</i>	Solenoides del cierre de la puerta deslizante derecha
E 3	Emission ECU	<i>Unité de commande électronique de contrôle antipollution</i>	Unidad de control electrónico de emisión
E 4	Engine ECU	<i>Unité de commande électronique de contrôle moteur</i>	Unidad de control electrónico del motor
E 5	Engine ECU	<i>Unité de commande électronique de contrôle moteur</i>	Unidad de control electrónico del motor
E 6	Engine ECU	<i>Unité de commande électronique de contrôle moteur</i>	Unidad de control electrónico del motor
F 10	Front Clearance Light LH and Turn Signal Light Front LH	<i>Feux de gabarit avant gauche et clignotant avant gauche</i>	Luz de paso delantera, izquierda y luz de señal de viraje, delantera izquierda
F 11	Front Clearance Light RH and Turn Signal Light Front RH	<i>Feux de gabarit avant droit et clignotant avant droit</i>	Luz de paso delantera, derecha y luz de señal de viraje, delantera derecha
F 12	Fuel Pump	<i>Pompe à carburant</i>	Bomba de combustible
F 13	Fuel Sender	<i>Transmetteur de niveau de carburant</i>	Transmisor de nivel de combustible
F 14	4WD Detection SW	<i>Contacteur de détection de 4 roues motrices</i>	Interruptor de detección de la tracción en las 4 ruedas
H 6	Headlight Cleaner Motor	<i>Moteur de lave-phares</i>	Motor del lavador de los faros
H 7	Headlight LH	<i>Phare gauche</i>	Faro izquierdo
H 8	Headlight RH	<i>Phare droit</i>	Faro derecho
H 9	Headlight Leveling Actuator LH	<i>Compensateur de phare gauche</i>	Activador de nivelación de los faros, izquierda
H 10	Headlight Leveling Actuator RH	<i>Compensateur de phare droit</i>	Activador de nivelación de los faros, derecha
H 11	Horn	<i>Avertisseur sonore</i>	Bocina
H 12	Headlight Cleaner Relay	<i>Relais de lave-phares</i>	Relé del lavador de los faros
I 15	Interior Light Front	<i>Eclairage d'avant d'habitacle</i>	Luz interior, delantera
I 16	Interior Light Rear No. 1	<i>Eclairage d'arrière d'habitacle N° 1</i>	Luz interior, trasera No 1
I 18	Interior Light Rear	<i>Eclairage d'arrière d'habitacle</i>	Luz interior, trasera
L 3	Licence Plate Light	<i>Eclairage de plaque d'immatriculation</i>	Luz de la placa de matrícula
O 6	Oxygen Sensor	<i>Capteur de oxygène</i>	Sensor de oxígeno
P 3	Pre-Heating Timer	<i>Minuterie de préchauffage</i>	Distribuidor de precalentamiento
R 12	Rear A/C SW	<i>Commutateur de climatiseur, arrière</i>	Interruptor del acondicionador de aire, trasero
R 13	Rear Blower Motor LH	<i>Moteur de soufflante arrière gauche</i>	Motor del ventilador reforzador trasero izquierdo
R 14	Rear Blower Motor RH	<i>Moteur de soufflante arrière droit</i>	Motor del ventilador reforzador trasero derecho
R 15	Rear Blower Resistor	<i>Résistance de soufflante arrière</i>	Resistencia del ventilador reforzador trasero
R 16	Rear Blower SW	<i>Contacteur de soufflante arrière</i>	Interruptor de ventilador reforzador trasero
R 17	Rear Combination Light LH	<i>Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche</i>	Luces combinadas traseras izquierda
R 18	Rear Combination Light RH	<i>Dispositif d'éclairage arrière combiné droit</i>	Luces combinadas traseras derecha
R 19	Rear Heater Blower Motor	<i>Moteur de soufflante de chauffage arrière</i>	Motor de ventilador reforzador del calefactor trasero
R 20	Rear Heater Blower SW	<i>Contacteur de soufflante de chauffage arrière</i>	Interruptor del ventilador reforzador del calefactor trasero
R 21	Rear Heater SW (Rear)	<i>Contacteur de chauffage arrière (Arrière)</i>	Interruptor del calefactor trasero (Trasero)
R 22	Rear Washer Motor	<i>Moteur de lave-glace arrière</i>	Motor del lavador trasero
R 23	Rear Wiper Motor	<i>Moteur d'essuie-glace arrière</i>	Motor del limpiador trasero
R 24	Rear Wiper Relay	<i>Relais d'essuie-glace arrière</i>	Relé del limpiador trasero
S 12	Seat Heater (Driver's, Seat Cushion)	<i>Chauffage de siège (Siège du conducteur, coussin)</i>	Calefacción del asiento (cojín del asiento del conductor)
S 13	Seat Heater (Driver's, Seat Back)	<i>Chauffage de siège (Siège du conducteur, dossier)</i>	Calefacción del asiento (respaldo del asiento del conductor)
S 14	Seat Heater (Passenger's)	<i>Chauffage de siège (Siège du passager)</i>	Calefacción del asiento (del copiloto)
S 18	Step Light	<i>Eclairage de seuil de portière</i>	Luz de escalón
T 4	Thermistor	<i>Thermistance</i>	Termistor
V 5	VSV (for 2WD)	<i>Soupape de commutation à dépression (2 roues motrices)</i>	Válvula de conmutación de vacío (para tracción de 2 ruedas)
V 6	VSV (for 4WD)	<i>Soupape de commutation à dépression (4 roues motrices)</i>	Válvula de conmutación de vacío (para tracción de 4 ruedas)
V 7	Vacuum SW	<i>Contacteur à dépression</i>	Interruptor de vacío
W 4	Washer Fluid Level Sensor	<i>Capteur de niveau de liquide lave-glace</i>	Sensor del nivel del líquido del lavador
W 5	Washer Motor	<i>Moteur de lave-glace</i>	Motor del limpiador