

Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Deutsch
E 3	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 4	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 5	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 6	Engine ECU	Motorsteuergerät
F 10	Front Clearance Light LH and Turn Signal Light Front LH	Begrenzungsleuchte und Blinker vorne links
F 11	Front Clearance Light RH and Turn Signal Light Front RH	Begrenzungsleuchte und Blinker vorne rechts
F 12	Fuel Pump	Kraftstoffpumpe
F 13	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
F 14	4WD Detection SW	Vierradantriebsausschalter
H 6	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 7	Headlight LH	Scheinwerfer links
H 8	Headlight RH	Scheinwerfer rechts
H 9	Headlight Leveling Actuator LH	Linker Leuchtweitenstellantrieb
H 10	Headlight Leveling Actuator RH	Rechter Leuchtweitenstellantrieb
H 11	Horn	Hupe
H 12	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
I 15	Interior Light Front	Vordere Innenraumleuchte
I 16	Interior Light Rear No. 1	Hintere Innenraumleuchte Nr. 1
I 18	Interior Light Rear	Hintere Innenraumleuchte
L 3	License Plate Light	Kennzeichenleuchtung
O 6	Oxygen Sensor	Lambdasonde
P 3	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
R 12	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter hinten
R 13	Rear Blower Motor LH	Gebläsemotor hinten links
R 14	Rear Blower Motor RH	Gebläsemotor hinten rechts
R 15	Rear Blower Resistor	Gebläsemotorwiderstand, hinten
R 16	Rear Blower SW	Hinterer Gebläseschalter
R 17	Rear Combination Light LH	Hintere linke Kombileuchte
R 18	Rear Combination Light RH	Hintere rechte Kombileuchte
R 19	Rear Heater Blower Motor	Hinterer Gebläsemotor
R 20	Rear Heater Blower SW	Hinterer Gebläseschalter
R 21	Rear Heater SW (Rear)	Hinterer Heizungsschalter (hinten)
R 22	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
R 23	Rear Wiper Motor	Heckscheibenwischermotor
R 24	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
S 12	Seat Heater (Driver's, Seat Cushion)	Sitzheizung (Fahrersitzpolster)
S 13	Seat Heater (Driver's, Seat Back)	Sitzheizung (Fahrersitzlehne)
S 14	Seat Heater (Passenger's)	Sitzheizung (Beifahrersitz)
S 18	Step Light	Einstiegsleuchte
T 4	Thermistor	Thermistor
V 5	VSV (for 2WD)	Unterdruckschaltventil (Zweiradantrieb)
V 6	VSV (for 4WD)	Unterdruckschaltventil (Vierradantrieb)
V 7	Vacuum SW	Unterdruckschalter
W 4	Washer Fluid Level Sensor	Waschflüssigkeitsstandsensoren
W 5	Washer Motor	Waschermotor