

Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English | Deutsch |
|------|---|---|
| A 1 | A/C Magnet Clutch | Magnetkupplung |
| A 2 | Air Bypass VSV | Luftbypassunterdruckschaltventil |
| A 3 | Alternator | Generator |
| A 4 | Alternator | Generator |
| B 1 | Back-Up Light SW (M/T) | Rückfahrleuchtenschalter (Schaltgetriebe) |
| B 2 | Back-Up Light SW and A/T Indicator SW (A/T) | Rückfahrleuchtenschalter und Fahrstufenanzeigenschalter (Automatikgetriebe) |
| C 2 | Check Connector | Prüfstecker |
| D 1 | Distributor | Verteiler |
| E 2 | Engine Oil Level SW | Motorölstandschalter |
| F 1 | Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve, Choke Heater | Kraftstoffsperrsolenoid, Beleuchtungssteuerventil, Starterklappenheizung |
| F 5 | Fusible Link Box | Schmelzsicherungskasten |
| I 3 | IIA | Integrierte Zündanlage |
| I 4 | Idle-Up VSV | Schnelleerlaufschaltventil |
| I 6 | Ignition Coil | Zündspule |
| I 7 | Ignition Coil | Zündspule |
| N 1 | Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T) | Anlaßsperrschalter und Rückfahrleuchtenschalter (Automatikgetriebe) |
| N 2 | Noise Filter | Störschutz |
| O 1 | O/D Main SW (A/T) | Overdrive-Hauptschalter (Automatikgetriebe) |
| O 2 | O/D Solenoid (A/T) | Overdrive-Solenoid (Automatikgetriebe) |
| O 3 | Oil Pressure SW | Öldruckschalter |
| P 1 | Parking Brake SW (Floor Type) | Handbremsschalter (Mittelhebel) |
| R 1 | Radiator Fluid Level SW | Kühlwasserstandschalter |
| R 2 | Resistor | Widerstand |
| S 2 | Starter | Anlasser |
| S 3 | Starter | Anlasser |
| V 2 | Vacuum SW (for Emission Control) | Unterdruckschalter (für Abgasreinigung) |
| W 1 | Water Temp. Sender | Kühlmitteltemperaturgeber |