

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Magnet Clutch	Embrayage magnétique de climatiseur	Embrague magnético del acondicionador de aire
A 3	Alternator	Alternateur	Alternador
A 4	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (M/T)	Interruptor de las luces de marcha atrás (M/T)
B 2	Back-Up Light SW and A/T Indicator SW (A/T)	Contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de vitesses automatique (A/T)	Interruptor de las luces de marcha atrás e interruptor del indicador de la transmisión automática (A/T)
E 2	Engine Oil Level SW	Contacteur de niveau d'huile moteur	Interruptor de nivel de aceite de motor.
F 2	Fuel Cut Solenoid, Pick-Up Sensor	Solénoïde d'arrêt de carburant, capteur de détection	Solenoi de corte de combustible, sensor de toma
F 3	Fuel Filter Warning SW	Contacteur de lampe-témoin de filtre à carburant	Interruptor de aviso del filtro de combustible
F 4	Fuel Heater	Chauffage de carburant	Calentador de combustible
F 5	Fusible Link Box	Boîte d'élément-fusible	Caja de eslabones fusibles
G 1	Glow Plug	Bougie de préchauffage	Bujía incandescente
G 2	Glow Plug Main Relay	Relais principal de bougies de préchauffage	Relé principal de la bujía incandescente
G 3	Glow Plug Main Relay	Relais principal de bougies de préchauffage	Relé principal de la bujía incandescente
G 4	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistencia de la bujía incandescente
G 5	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistencia de la bujía incandescente
I 4	Idle-Up VSV	Soupape de commutation à dépression pour ralenti accéléré	Válvula de conmutación de vacío para ralenti acelerado
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Contacteur de démarrage au point mort et contacteur de feux de recul (A/T)	Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de las luces de marcha atrás (A/T)
O 1	O/D Main SW (A/T)	Contacteur principal de surmultipliée (A/T)	Interruptor principal de la supermarcha (A/T)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Solénoïde de surmultipliée (A/T)	Solenoi de la supermarcha (A/T)
O 3	Oil Pressure SW	Contacteur de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Parking Brake SW (Floor Type)	Contacteur de frein de stationnement (type au plancher)	Interruptor del freno de estacionamiento (palanca al piso)
R 1	Radiator Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de refroidissement	Interruptor de nivel de fluido del radiador
S 2	Starter	Démarrreur	Motor de arranque
S 3	Starter	Démarrreur	Motor de arranque
W 1	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de la temperatura del agua
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua