

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnet Clutch	Magnetkupplung
A 3	Alternator	Generator
A 4	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrleuchtschalter (Schaltgetriebe)
B 2	Back-Up Light SW and A/T Indicator SW (A/T)	Rückfahrleuchtschalter und Fahrstufenanzeigschalter (Automatikgetriebe)
E 2	Engine Oil Level SW	Motorölstandschalter
F 2	Fuel Cut Solenoid, Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid, Drehzahlsensor
F 3	Fuel Filter Warning SW	Kraftstoffstandwarnschalter
F 4	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 5	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Main Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Main Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 5	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 9	Glow Plug	Glühkerzen
I 4	Idle-Up VSV	Schnelleerlaufschaltventil
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Anlaßsperrschalter und Rückfahrleuchtschalter (Automatikgetriebe)
O 1	O/D Main SW (A/T)	Overdrive-Hauptschalter (Automatikgetriebe)
O 2	O/D Solenoid	Overdrive-Solenoid
O 3	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
R 1	Radiator Fluid Level SW	Kühlwasserstandschalter
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 2	Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor