

## Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A 14	A/C Volume SW	Klimaanlagen-Volumenschalter
B 6	Buckle SW (Driver's)	Gurtschloßschalter (Fahrerseite)
B 7	Back Door Junction SW LH (for Rear Window Defogger, Body Side)	Heckklappenschalter, links (für Heckscheibenheizung, karosserieeitig)
B 8	Back Door Junction SW LH (for Rear Window Defogger, LH Door Side)	Heckklappenschalter, links (für Heckscheibenheizung, türseitig, links)
B 9	Back Door Junction SW RH (for Rear Window Defogger, Body Side)	Heckklappenschalter, rechts (für Heckscheibenheizung, karosserieeitig)
B 10	Back Door Junction SW RH (for Rear Window Defogger, RH Door Side)	Heckklappenschalter, rechts (für Heckscheibenheizung, türseitig, rechts)
D 12	Defogger (+, Tail Gate)	Scheibenheizung (+, Heckklappe)
D 13	Defogger (-, Tail Gate)	Scheibenheizung (-, Heckklappe)
D 14	Diode	Diode
D 15	Door Courtesy Light Front LH	Türleuchte, vorne, links
D 16	Door Courtesy Light Front RH	Türleuchte, vorne, rechts
D 17	Door Courtesy SW Back Door	Heckklappenleuchtschalter
D 18	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtschalter, vorne, links
D 19	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtschalter, vorne, rechts
D 20	Door Courtesy SW Slide LH	Türleuchtschalter, Schiebetür, links
D 21	Door Courtesy SW Slide RH	Türleuchtschalter, Schiebetür, rechts
D 22	Door Lock Junction SW RH	Rechter Türverriegelungsschalter
D 23	Door Lock Junction SW LH	Linker Türverriegelungsschalter
D 24	Door Lock SW Front LH	Türverriegelungsschalter, vorne, links
D 26	Door Lock Motor Back Door	Türverriegelungsmotor Heckklappe
D 27	Door Lock Motor Front RH	Verriegelungsmotor, vorne, rechts
D 29	Door Lock Motor Slide LH	Türverriegelungsmotor Schiebetür links
D 30	Door Lock Motor Slide RH	Türverriegelungsmotor Schiebetür rechts
D 31	Defogger LH (+, Swing Out)	Scheibenheizung links (+, Aufklappen)
D 32	Defogger LH (-, Swing Out)	Scheibenheizung links (-, Aufklappen)
D 33	Defogger RH (+, Swing Out)	Scheibenheizung rechts (+, Aufklappen)
D 34	Defogger RH (-, Swing Out)	Scheibenheizung rechts (-, Aufklappen)
E 3	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 4	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 5	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 6	Engine ECU	Motorsteuergerät
F 10	Front Clearance Light LH and Turn Signal Light Front LH	Begrenzungsleuchte und Blinker vorne links
F 11	Front Clearance Light RH and Turn Signal Light Front RH	Begrenzungsleuchte und Blinker vorne rechts
F 12	Fuel Pump	Kraftstoffpumpe
F 13	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
F 14	4WD Detection SW	Vierradantriebsausschalter
H 6	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 7	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 8	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 9	Headlight Leveling Actuator LH	Linker Leuchtweitenstellantrieb
H 10	Headlight Leveling Actuator RH	Rechter Leuchtweitenstellantrieb
H 11	Horn	Hupe
H 12	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
I 15	Interior Light Front	Vordere Innenraumleuchte
I 16	Interior Light Rear No. 1	Hintere Innenraumleuchte Nr. 1
I 18	Interior Light Rear	Hintere Innenraumleuchte
L 3	Licence Plate Light	Kennzeichenleuchte
O 6	Oxygen Sensor	Lamdbasonde
P 3	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
R 12	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter hinten
R 13	Rear Blower Motor LH	Gebläsemotor hinten links
R 14	Rear Blower Motor RH	Gebläsemotor hinten rechts
R 15	Rear Blower Resistor	Gebläsemotorwiderstand, hinten
R 16	Rear Blower SW	Hinterer Gebläseschalter
R 17	Rear Combination Light LH	Hintere linke Kombileuchte
R 18	Rear Combination Light RH	Hintere rechte Kombileuchte
R 19	Rear Heater Blower Motor	Hinterer Gebläsemotor
R 20	Rear Heater Blower SW	Hinterer Gebläseschalter
R 21	Rear Heater SW (Rear)	Hinterer Heizungsschalter
R 22	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
R 23	Rear Wiper Motor	Heckscheibenwischermotor
R 24	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
S 12	Seat Heater (Driver's, Seat Cushion)	Sitzheizung (Fahrersitz, Sitzpolster)
S 13	Seat Heater (Driver's, Seat Back)	Sitzheizung (Fahrersitz, Sitzlehne)
S 14	Seat Heater (Passenger's)	Sitzheizung (Beifahrerseite)
S 18	Step Light	Einstiegsleuchte
T 4	Thermistor	Thermistor
V 5	VSV (for 2WD)	Unterdruckmagnetventil (Zweiradantrieb)
V 6	VSV (for 4WD)	Unterdruckmagnetventil (Vierradantrieb)
V 7	Vacuum SW	Unterdruckschalter
W 4	Washer Fluid Level Sensor	Waschflüssigkeitsstandsensor
W 5	Washer Motor	Waschermotor