

## Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Magnet Clutch	Embrayage magnétique de climatiseur	Embrague magnético del acondicionador de aire
A 2	Air Bypass VSV	Soupape de commutation à dépression de dérivation d'air	Válvula de conmutación de vacío de derivación de aire
A 3	Alternator	Alternateur	Alternador
A 4	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (M/T)	Interruptor de las luces de marcha atrás (M/T)
B 2	Back-Up Light SW and A/T Indicator SW (A/T)	Contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de vitesses automatique (A/T)	Interruptor de las luces de marcha atrás e interruptor del indicador de la transmisión automática (A/T)
C 2	Check Connector	Fiche de service	Conector de servicio
D 1	Distributor	Distributeur	Distribuidor
E 2	Engine Oil Level SW	Contacteur de niveau d'huile moteur	Interruptor de nivel de aceite de motor
F 1	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve, Choke Heater	Solénoïde d'arrêt de carburant, soupape de commande de prise d'air, chauffage	Solenóide de corte de combustible, válvula de control de ventilación exterior, calentador de la estrangulación
F 5	Fusible Link Box	Boîte d'élément-fusible	Caja de eslabones fusibles
I 3	IIA	Ensemble d'allumage intégré	Conjunto de encendido integrado
I 4	Idle-Up VSV	Soupape de commutation à dépression pour ralenti accéléré	Válvula de conmutación de vacío para ralenti acelerado
I 6	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 7	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Contacteur de démarrage au point mort et contacteur de feux de recul (A/T)	Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de las luces de marcha atrás (A/T)
N 2	Noise Filter	Filtre antibruit	Filtro de ruidos
O 1	O/D Main SW (A/T)	Contacteur principal de surmultipliée (A/T)	Interruptor principal de la supermarcha (A/T)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Solénoïde de surmultipliée (A/T)	Solenóide de la supermarcha (A/T)
O 3	Oil Pressure SW	Contacteur de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Parking Brake SW (Floor Type)	Contacteur de frein de stationnement (type au plancher)	Interruptor de estacionamiento (palanca al piso)
R 1	Radiator Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de refroidissement	Interruptor de nivel de fluido del radiador
R 2	Resistor	Résistance	Resistencia
S 2	Starter	Démarrreur	Motor de arranque
S 3	Starter	Démarrreur	Motor de arranque
V 2	Vacuum SW (for Emission Control)	Contacteur à dépression (pour système antipollution)	Interruptor de vacío (para control de emisión)
W 1	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de la temperatura del agua