

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnet Clutch	Magnetkupplung
A 2	Air Bypass VSV	Luftbypassunterdruckschaltventil
A 3	Alternator	Generator
A 4	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrleuchterschalter (Schaltgetriebe)
B 2	Back-Up Light SW and A/T Indicator SW (A/T)	Rückfahrleuchterschalter und Fahrstufenanzeigerschalter (Automatikgetriebe)
C 2	Check Connector	Prüfstecker
D 1	Distributor	Verteiler
E 2	Engine Oil Level SW	Motorölstandschalter
F 1	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve, Choke Heater	Kraftstoffsperrsolenoid, Entlüftungssteuerventil, Chokeheizung
F 5	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
I 3	IIA	Integrierte Zündanlage
I 4	Idle-Up VSV	Schnelleerlaufschaltventil
I 6	Ignition Coil	Zündspule
I 7	Ignition Coil	Zündspule
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Anlaßsperrschalter und Rückfahrleuchterschalter (Automatikgetriebe)
N 2	Noise Filter	Störschutzfilter
O 1	O/D Main SW (A/T)	Overdrive-Hauptschalter (Automatikgetriebe)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Overdrive-Solenoid (Automatikgetriebe)
O 3	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
P 1	Parking Brake SW (Floor Type)	Handbremsschalter (Mittelhebel)
R 1	Radiator Fluid Level SW	Kühlwasserstandschalter
R 2	Resistor	Widerstand
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
V 2	Vacuum SW (for Emission Control)	Unterdruckschalter (für Abgasreinigung)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber