

## Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	Magnetkupplung
A 3	Alternator	Generator
A 4	Alternator	Generator
A 16	A/T Fluid Pressure SW	Automatikgetriebeöl-Druckschalter
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrleuchtschalter (M/T)
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 3	Cold Start Injector	Kaltstartventil
E 1	EFI Water Temp. Sensor	Einspritzanlagenkühlmitteltemperatursensor
E 2	Engine Oil Level SW	Motorölstandscharter
F 5	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
I 1	IIA	integrierte Zündanlage
I 2	IIA	integrierte Zündanlage
I 4	Idle-Up VSV	Schnelleerlaufunterdruckschaltventil
I 5	Igniter	Schaltgerät
I 8	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 9	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 10	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 11	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
I 12	Intake Air Temp. Sensor	Ansauglufttemperatursensor
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Neutralanlaß- und Rückfahrleuchtschalter (A/T)
N 2	Noise Filter	Störschutzfilter
O 1	O/D Main SW (A/T)	Overdrive-Hauptschalter (A/T)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Overdrive-Solenoid (A/T)
O 3	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Kühlmittelstandscharter
S 1	Start Injector Time SW	Einspritzventilzeitschalter
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
S 19	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappenpositionssensor
V 1	Vacuum Sensor	Unterdruckfühler
V 4	VSV (for EGR)	Unterdruckschaltventil (für Abgasrückführung)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber