

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	Magnetkupplung
A 2	Air Bypass VSV	Luftbypassunterdruckschaltventil
A 3	Alternator	Generator
A 4	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrleuchtschalter (M/T)
C 2	Check Connector	Prüfstecker
E 2	Engine Oil Level SW	Motorölschalter
F 1	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve, Choke Heater	Kraftstoffsperrsolenoide, Entlüftungssteuerventil, Starterklappenheizung
F 5	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
I 3	IIA	integrierte Zündanlage
I 4	Idle-Up VSV	Schnelleerlaufunterdruckschaltventil
O 3	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Kühlmittelstandscharter
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
S 19	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
V 2	Vacuum SW (for Emission Control)	Unterdruckschalter (für Abgasreinigung)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber