

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Français	Español
C 4	Chime, Fuel Sedimentary Buzzer	Sonnerie d'avertisseur d'accumulateur de dépôts	Timbre, zumbador de sedimentos de combustible
C 5	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 6	Cigarette Lighter Illumination	Eclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 7	Clock	Montre	Reloj
C 8	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 9	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C10	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C11	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C12	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C16	Cooling Fan Relay No. 1	Relais de moteur de ventilateur électrique de refroidissement no. 1	Relé del ventilador de enfriamiento N.º 1
C17	Cooling Fan Relay No. 2	Relais de moteur de ventilateur électrique de refroidissement no. 2	Relé del ventilador de enfriamiento N.º 2
D 2	Daytime Running Light Relay	Relais d'éclairage de conduite de jour	Relé de la luz de marcha diurna
D 3	Defogger SW	Commande de désembueur	Interruptor del desempañador
D 5	Diode	Diode	Diodo
D 8	Diode	Diode	Diodo
D 9	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (pour phares antibrouillard arrière)	Diodo (para luz de los faros antiniebra traseros)
D10	Door Lock Control Relay	Relais de commande de verrouillage de portières	Relé de control de bloqueo de la puerta
D36	Diode	Diode	Diodo
F 7	4WD SW	Contacteur de propulsion à 4 roues motrices	Interruptor de tracción en las 4 ruedas
G 6	Glove Box Light	Éclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
G 7	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la guantera
G 8	Glow Plug Relay (for After Glow)	Relais de bougies de préchauffage (de post-préchauffage)	Relé de la bujía incandescente (para el postencendido)
H 1	Hazard SW	Interrupteur de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 2	Headlight Cleaner SW	Contacteur de lave-phares	Interruptor del lavador de los faros
H 3	Headlight Beam Level Control SW	Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur	Interruptor de control del nivel del foco del faro
H 4	Heater Blower SW	Commande de soufflerie de chauffage	Interruptor del soplador del calefactor
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barrillet de clé de contact	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 14	Ignition SW	Contacteur d'allumage	Interruptor de encendido
J 6	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 7	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 8	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 9	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
L 2	Light Reminder Relay	Relais de rappel de dispositifs d'éclairage allumés	Relé del recordador de las luces
O 4	O/D ECU	Unité de commande électronique de vitesse surmultipliée	Unidad de control electrónico de sobremarcha
P 1	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
R 3	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 5	Rear Blower Motor Relay	Relais de moteur de soufflerie arrière	Relé del motor del soplador trasero
R 6	Rear Fog Light SW	Commande de projecteurs antibrouillard arrière	Interruptor de las luces antiniebra traseras
R 8	Rear Heater SW (Front)	Commande de chauffage arrière (à l'avant)	Interruptor del calefactor trasero (frontal)
R 9	Rear Interior Light SW	Contacteur de plafonnier arrière	Interruptor de la luz interior trasera
R11	Rheostat	Rhéostat	Reóstato
R24	Rear Wiper Relay	Relais d'essuie-glace arrière	Relé del limpiador trasero
S 4	Seat Belt Warning Relay	Relais de rappel de ceinture de sécurité	Relé de advertencia del cinturón de seguridad
S 5	Seat Heater SW (Driver's Side)	Commande de chauffage de siège (de conducteur)	Interruptor del calefactor del asiento (lado del conductor)
S 6	Seat Heater SW (Passenger's Side)	Commande de chauffage de siège (de passager avant)	Interruptor del calefactor del asiento (lado del pasajero)
S 7	Speaker Front LH	Haut-parleur avant gauche	Altavoz frontal izquierdo
S 8	Speaker Front RH	Haut-parleur avant droite	Altavoz frontal derecho
S 9	Starter Relay	Relais de démarreur	Relé del arrancador
S11	Stop Light SW	Contacteur de feux stop	Interruptor de las luces de parada
T 2	Turn Signal Flasher	Central clignotant	Intermitente de la señal de giro
T 3	Thermistor	Thermistance	Termistor
W 3	Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace	Motor del limpiador