

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique d'air conditionné	Embrague magnétique del acondicionador de aire
A 2	Air Bypass VSV	Soupape de commutation à dépression de dérivation d'air	Válvula de conmutación de vacío de desvío de aire
A 3	Alternator	Alternateur	Alternador
A 4	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (boîte de vitesses mécanique)	Interruptor de la luz de marcha atrás (transeje manual)
C 2	Check Connector	Fiche de service	Conector de comprobación
E 2	Engine Oil Level SW	Manocontact de pression d'huile moteur	Interruptor del nivel de aceite del motor
F 1	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve, Choke Heater	Solénoïde de coupure d'alimentation, tiroir d'aération, réchauffeur de volet d'air	Solenoid de corte de combustible, válvula de control de ventilación exterior, calefactor del estrangulador
F 5	Fusible Link Box	Boîte de servitude d'éléments fusibles	Caja de articulaciones fusibles
I 3	IIA	Ensemble de système d'allumage intégré	Conjunto de encendido integrado
I 4	Idle-Up VSV	Soupape de commutation à dépression d'accroissement de régime ralenti accéléré	Válvula de conmutación de vacío de aumento de ralenti
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Contacteur de démarrage au point mort et contacteur de feux de recul (boîte-pont automatique)	Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de las luces de marcha atrás (transeje automático)
O 1	O/D Main SW (A/T)	Commande générale de vitesse surmultipliée (boîte de vitesses automatique)	Interruptor principal de sobremarcha (transmisión automática)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Solénoïde de commande de vitesse surmultipliée (boîte de vitesses automatique)	Solenoid de sobremarcha (transmisión automática)
O 3	Oil Pressure SW	Contacteur de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Manocontact de niveau de liquide de radiateur	Sensor del nivel del líquido del radiador
S 2	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 3	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 19	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
V 2	Vacuum SW (for Emission Control)	Contacteur de dépression (de système antipollution)	Interruptor de vacío (para control de emisiones)
W 1	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Transmisor de la temperatura del agua

English

Français

Español