

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	Magnetkupplung
A 2	Air Bypass VSV	Luftbypassunterdruckschaltventil
A 3	Alternator	Generator
A 4	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrleuchtschalter (M/T)
C 2	Check Connector	Prüfstecker
E 2	Engine Oil Level SW	Motorölstandschalter
F 1	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve, Choke Heater	Kraftstoffsperrsolenoid, Entlüftungssteuerventil, Starterklappenheizung
F 5	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
I 3	IIA	integrierte Zündanlage
I 4	Idle-Up VSV	Schnelleerlaufunterdruckschaltventil
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Neutralanlaß- und Rückfahrleuchtschalter (A/T)
O 1	O/D Main SW (A/T)	Overdrive-Hauptschalter (A/T)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Overdrive-Solenoid (A/T)
O 3	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
P 1	Parking Brake SW	Handbremsschalter
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Kühlmittelstandschalter
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
S 19	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
V 2	Vacuum SW (for Emission Control)	Unterdruckschalter (für Abgasreinigung)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber

English

Deutsch