

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Magnetic Clutch	Accouplement magnétique d'air conditionné	Embrague magnétique del acondicionador de aire
A 3	Alternator	Alternateur	Alternador
A 4	Alternator	Alternateur	Alternador
A 16	A/T Fluid Pressure SW	Pressostat de liquide de boîte de vitesses automatique	Interruptor de presión del líquido de la transmisión automática
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (boîte de vitesses mécanique)	Interruptor de la luz de marcha atrás (transeje manual)
E 2	Engine Oil Level SW	Manocontact de pression d'huile moteur	Interruptor del nivel de aceite del motor
F 2	Fuel Cut Solenoid, Pick-Up Sensor, Timing Control Valve	Solénoïde de coupure d'alimentation, capteur de reprise, tiroir de synchronisation	Solenoid de corte de combustible, sensor captor, válvula de control de distribución
F 4	Fuel Heater	Réchauffeur de volet d'air	Calefactor del combustible
F 5	Fusible Link Box	Boîte de servitude d'éléments fusibles	Caja de articulaciones fusibles
G 2	Glow Plug Main Relay	Relais principal de bougies de préchauffage	Relé principal de la bujía incandescente
G 3	Glow Plug Main Relay	Relais principal de bougies de préchauffage	Relé principal de la bujía incandescente
G 4	Glow Plug Resistor	Résistance de bougies de préchauffage	Resistor de bujía incandescente
G 5	Glow Plug Resistor	Résistance de bougies de préchauffage	Resistor de bujía incandescente
G 9	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Bujía incandescente
I 4	Idle-Up VSV	Soupape de commutation à dépression d'accroissement de régime ralenti accéléré	Válvula de conmutación de vacío de aumento de ralentí
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Contacteur de démarrage au point mort et contacteur de feux de recul (boîte-pont automatique)	Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de las luces de marcha atrás (transeje automático)
O 1	O/D Main SW (A/T)	Commande générale de vitesse surmultipliée (boîte de vitesses automatique)	Interruptor principal de sobremarcha (transmisión automática)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Solénoïde de commande de vitesse surmultipliée (boîte de vitesses automatique)	Solenoid de sobremarcha (transmisión automática)
O 3	Oil Pressure SW	Contacteur de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
P 1	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Manocontact de niveau de liquide de radiateur	Sensor del nivel del líquido del radiador
S 2	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 3	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 19	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
W 1	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Transmisor de la temperatura del agua
W 2	Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau	Sensor de la temperatura del agua