

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	Magnetkupplung
A 3	Alternator	Generator
A 4	Alternator	Generator
A 16	A/T Fluid Pressure SW	Automatikgetriebeöl-Druckschalter
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrleuchtenschalter (M/T)
E 2	Engine Oil Level SW	Motorölstandschalter
F 2	Fuel Cut Solenoid, Pick-Up Sensor, Timing Control Valve	Kraftstoffsperrsolenoid, Drehzahlnehmer, Zeitsteuerventil
F 4	Fuel Heater	Kraftstoffheizung
F 5	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
G 2	Glow Plug Main Relay	Glühkerzenhauptrelais
G 3	Glow Plug Main Relay	Glühkerzenhauptrelais
G 4	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 5	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 9	Glow Plug	Glühkerzen
I 4	Idle-Up VSV	Schnelleerlaufunterdruckschaltventil
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Neutralanlaß- und Rückfahrleuchtenschalter (A/T)
O 1	O/D Main SW (A/T)	Overdrive-Hauptschalter (A/T)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	Overdrive-Solenoid (A/T)
O 3	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
P 1	Parking Brake SW	Handbremsschalter
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Kühlmittelstandschalter
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
S 19	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 2	Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor