

# Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Deutsch
C 14	Cooling Fan Motor	Lüftermotor
C 18	Cooling Fan Resistor	Lüfterwiderstand
D 12	Defogger (+, Tail Gate)	Heckscheibenheizung (+, Hecktür)
D 13	Defogger (-, Tail Gate)	Heckscheibenheizung (-, Hecktür)
D 15	Door Courtesy Light Front LH	Türleuchte, vorne, links
D 16	Door Courtesy Light Front RH	Türleuchte, vorne, rechts
D 17	Door Courtesy SW Back Door	Heckklappenleuchterschalter
D 18	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchterschalter, vorne, links
D 19	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchterschalter, vorne, rechts
D 20	Door Courtesy SW Slide LH	Türleuchterschalter, Schiebetür, links
D 21	Door Courtesy SW Slide RH	Türleuchterschalter, Schiebetür, rechts
D 22	Door Lock Junction SW LH	Türverriegelungsschalter, links
D 23	Door Lock Junction SW RH	Türverriegelungsschalter, rechts
D 25	Door Lock SW Front RH	Türverriegelungsschalter, vorne, rechts
D 26	Door Lock Motor Back Door	Verriegelungsmotor, Heckklappe
D 27	Door Lock Motor Front LH	Türverriegelungsmotor, vorne, links
D 29	Door Lock Motor Slide LH	Türverriegelungsmotorschieber, links
D 30	Door Lock Motor Slide RH	Türverriegelungsmotorschieber, rechts
D 31	Defogger LH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, linke Seite (+, Flügeltür)
D 32	Defogger LH (-, Swing Out)	Heckscheibenheizung, linke Seite (-, Flügeltür)
D 33	Defogger RH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechte Seite (+, Flügeltür)
D 34	Defogger RH (-, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechte Seite (-, Flügeltür)
E 3	Emission ECU	Abgassteuergerät
E 4	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 5	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 6	Engine ECU	Motorsteuergerät
F 6	Front Magnetic Valve	vorderes Magnetventil
F 8	Front Clearance Light, Cornering Light and Side Turn Signal Light LH	vordere Begrenzungs- und Blinkleuchte und seitliche Blinkleuchte, links
F 9	Front Clearance Light, Cornering Light and Side Turn Signal Light RH	vordere Begrenzungs- und Blinkleuchte und seitliche Blinkleuchte, rechts
F 10	Front Clearance Light and Turn Signal Light LH	vordere Begrenzungs- und Blinkleuchte, links
F 11	Front Clearance Light and Turn Signal Light RH	vordere Begrenzungs- und Blinkleuchte, rechts
F 12	Fuel Pump	Kraftstoffpumpe
F 13	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
F 15	Front Fog Light LH	Nebelscheinwerfer, links
F 16	Front Fog Light RH	Nebelscheinwerfer, rechts
H 7	Headlight LH	Scheinwerfer, links
H 8	Headlight RH	Scheinwerfer, rechts
H 11	Horn	Hupe
H 13	High Mount Stop Light	Zusatzbremsleuchte
I 15	Interior Light Front	Innenraumleuchte, vorne
I 16	Interior Light Rear No. 1	Innenraumleuchte, hinten Nr. 1
I 17	Interior Light Rear No. 2	Innenraumleuchte, hinten Nr. 2
I 18	Interior Light Rear	Innenraumleuchte, hinten
L 3	License Plate Light	Kennzeichenbeleuchtung
O 6	Oxygen Sensor	Lambdasonde
P 3	Pre-Heating Timer	Vorheiztimer
R 10	Rear Magnetic Valve	hinteres Magnetventil
R 12	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter, hinten
R 13	Rear Blower Motor LH	Gebläsemotor, hinten, links
R 14	Rear Blower Motor RH	Gebläsemotor, hinten, rechts
R 15	Rear Blower Resistor	Gebläsemotorwiderstand, hinten
R 16	Rear Blower SW	Gebläseschalter, hinten
R 17	Rear Combination Light LH	hintere Kombileuchte, links
R 18	Rear Combination Light RH	hintere Kombileuchte, rechts
R 19	Rear Heater Blower Motor	hinterer Gebläsemotor
R 20	Rear Heater Blower SW	hinterer Gebläseschalter
R 21	Rear Heater SW (Rear)	hinterer Heizungsschalter (hinten)
R 22	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
R 23	Rear Wiper Motor	Heckscheibenwischermotor
S 17	Step Light	Einstiegsleuchte
T 4	Thermistor	Thermistor
T 5	Turn Signal Light Front LH	Blinkleuchte, vorne, links
T 6	Turn Signal Light Front RH	Blinkleuchte, vorne, rechts
V 7	Vacuum SW	Unterdruckschalter
W 5	Washer Motor	Waschermotor