

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1 A 3 A 4	A/C Magnetic Clutch Alternator Alternator	Accouplement magnétique A/C Alternateur Alternateur	Embrague magnétique del A/C Alternador Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (M/T)	Interruptor de la luz de marcha atrás (M/T)
E 2	Engine Oil Level SW	Manocontact de pression d'huile moteur	Interruptor del nivel de aceite del motor
F 2	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor or Fuel Cut Solenoid and Timing Control Valve	Solénoïde de coupure d'alimentation et capteur de reprise ou solénoïde de coupure d'alimentation et tiroir de synchronisation	Solenóide de corte de combustible et sensor captor o solenoide de corte de combustible et válvula de control de distribución
F 3	Fuel Filter Warning SW	Manocontact de rappel de filtre à essence	Interruptor de advertencia del filtro de combustible
F 4	Fuel Heater	Réchauffeur de combustible	Calefactor de combustible
F 5	Fusible Link Box	Boîte de servitude d'éléments fusibles	Caja de articulaciones fusibles
F 19	Fusible Link Box	Boîte de servitude d'éléments fusibles	Caja de articulaciones fusibles
G 1	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Tapón encendedor
G 2	Glow Plug Main Relay	Relais principal de bougies de préchauffage	Relé principal de la bujía incandescente
G 3	Glow Plug Main Relay	Relais principal de bougies de préchauffage	Relé principal de la bujía incandescente
G 4	Glow Plug Resistor	Résistance de bougies de préchauffage	Resistor de tapón encendedor
G 5	Glow Plug Resistor	Résistance de bougies de préchauffage	Resistor de tapón encendedor
G 9	Glow Plug	Bougies de préchauffage	Tapón encendedor
O 3	Oil Pressure SW	Manocontact de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Capteur de niveau de liquide de radiateur	Sensor del nivel de líquido del radiador
S 2	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 3	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 9	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé del arrancador
S 19	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
V 8	VSV (A/C Idle-Up)	VSV (régime ralenti accéléré A/C)	VSV (aumento del ralenti del A/C)
W 1	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua
W 2	Water Temp. Sensor (Glow)	Capteur de température d'eau (préchauffage)	Sensor de la temperatura del agua (encendido)

English

Français

Español