

## Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 3	Alternator	Generator
A 4	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrleuchtenschalter (M/T)
E 2	Engine Oil Level SW	Motorölstandschalter
F 2	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor or Fuel Cut Solenoid and Timing Control Valve	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlsensor oder Kraftstoffsperrsolenoid und Zeitsteuerventil
F 3	Fuel Filter Warning SW	Kraftstofffilterwarnschalter
F 4	Fuel Heater	Kraftstoffheizung
F 5	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
F 19	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Main Relay	Glühkerzenhauptrelais
G 3	Glow Plug Main Relay	Glühkerzenhauptrelais
G 4	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 5	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 9	Glow Plug	Glühkerzen
O 3	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Kühlmittelstandsensor
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
S 9	Starter Relay	Anlasserrelais
S 19	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
V 8	VSV (A/C Idle-Up)	VSV (A/C-Schnelleerlauf)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 2	Water Temp. Sensor (Glow)	Kühlmitteltemperatursensor (Vorglüh)