

## Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1 A 3 A 4	A/C Magnetic Clutch Alternator Alternator	Accouplement magnétique A/C Alternateur Alternateur	Embrague magnétique del A/C Alternador Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (M/T)	Interruptor de la luz de marcha atrás (M/T)
C 1	Check Connector	Bloc raccord de diagnostic	Conector de comprobación
E 1 E 2	EFI Water Temp. Sensor Engine Oil Level SW	Capteur de température d'eau EFI Manocontact de pression d'huile moteur	Sensor de la temperatura del agua de EFI Interruptor del nivel de aceite del motor
E 7	Exhaust Gas Temp. Sensor	Capteur de température de gaz d'échappement	Sensor de la temperatura de gases de escape
F 5 F 17	Fusible Link Box Fuel Pump Control Relay	Boîte de servitude d'éléments fusibles Relais de commande de pompe d'alimentation	Caja de articulaciones fusibles Relé de control de la bomba de combustible
F 18 F 19 F 20	Fuel Pump Resistor Fusible Link Box Fuel Sedimentary Buzzer	Résistance de pompe d'alimentation Boîte de servitude d'éléments fusibles Avertisseur de dépôt de combustible	Resistor de la bomba de combustible Caja de articulaciones fusibles Zumbador del sedimentador de combustible
I 1 I 2 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12	IIA IIA Injector No. 1 Injector No. 2 Injector No. 3 Injector No. 4 Intake Air Temp. Sensor	IIA IIA Injecteur no. 1 Injecteur no. 2 Injecteur no. 3 Injecteur no. 4 Capteur de température d'air d'admission	IIA IIA Inyector N.º 1 Inyector N.º 2 Inyector N.º 3 Inyector N.º 4 Sensor de la temperatura del aire de admisión
N 2	Noise Filter (Ignition System)	Filtre antiparasites (système d'allumage)	Filtro de ruido (sistema de encendido)
O 3 O 6	Oil Pressure SW Oxygen Sensor	Manocontact de pression d'huile Capteur d'oxygène	Interruptor de presión de aceite Sensor de oxígeno
P 1	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Capteur de niveau de liquide de radiateur	Sensor del nivel de líquido del radiador
S 2 S 3 S 9 S 19	Starter Starter Starter Relay Speed Sensor	Démarrreur Démarrreur Relais de démarrage Capteur de vitesse	Arrancador Arrancador Relé del arrancador Sensor de velocidad
T 1	Throttle Position Sensor	Capteur de position de papillon d'accélération	Sensor de posición del acelerador
V 1 V 8 V 10	Vacuum Sensor VSV (A/C Idle-Up) VSV (EVAP)	Capteur de dépression VSV (régime ralenti accéléré A/C) VSV (EVAP)	Sensor de vacío VSV (aumento del ralentí del A/C) VSV (EVAP)
W 1	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua

English

Français

Español