

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1 A 3 A 4	A/C Magnetic Clutch Alternator Alternator	Accouplement magnétique A/C Alternateur Alternateur	Embrague magnétique del A/C Alternador Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (M/T)	Interruptor de la luz de marcha atrás (M/T)
C 1	Check Connector	Bloc raccord de diagnostic	Conector de comprobación
E 2	Engine Oil Level SW	Manocontact de pression d'huile moteur	Interruptor del nivel de aceite del motor
F 1	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater	Solénoïde de coupure d'alimentation, tiroir d'aération et réchauffeur de volet d'air	Solenoid de corte de combustible, válvula de control de ventilación exterior e calefactor del estrangulador
F 5 F 19	Fusible Link Box Fusible Link Box	Boîte de servitude d'éléments fusibles Boîte de servitude d'éléments fusibles	Caja de articulaciones fusibles Caja de articulaciones fusibles
I 3	IIA	IIA	IIA
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Contacteur de démarrage au point mort et contacteur de feux de recul (A/T)	Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de la luz de marcha atrás (A/T)
O 1 O 2 O 3	O/D Main SW (A/T) O/D Solenoid (A/T) Oil Pressure SW	Contacteur principal O/D (A/T) Solénoïde de commande O/D (A/T) Manocontact de pression d'huile	Interruptor principal de O/D (A/T) Solenoid de O/D (A/T) Interruptor de presión de aceite
P 1	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Capteur de niveau de liquide de radiateur	Sensor del nivel de líquido del radiador
S 2 S 3 S 9 S 19	Starter Starter Starter Relay Speed Sensor	Démarrreur Démarrreur Relais de démarrage Capteur de vitesse	Arrancador Arrancador Relé del arrancador Sensor de velocidad
V 2	Vacuum SW (Emission Control)	Contacteur de dépression (antipollution)	Interruptor de vacío (control de emisión de escape)
V 8 V 9	VSV (A/C Idle-Up) VSV (Air Bypass)	VSV (régime ralenti accéléré A/C) VSV (dérivation d'air)	VSV (aumento del ralenti del A/C) VSV (desvío de aire)
W 1	Water Temp. Sender	Jauge émettrice de température d'eau	Emisor de la temperatura del agua