

## Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 1 A 3 A 4 A16	A/C Magnetic Clutch Alternator Alternator A/T Fluid Pressure SW	Accouplement magnétique A/C Alternateur Alternateur Contacteur de pression de liquide de A/T	Embrague magnétique del A/C Alternador Alternador Interruptor de presión del líquido de la A/T
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (M/T)	Interruptor de la luz de marcha atrás (M/T)
E 2	Engine Oil Level SW	Manocontact de pression d'huile moteur	Interruptor del nivel de aceite del motor
F 2	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor or Fuel Cut Solenoid and Timing Control Valve	Solénoïde de coupure d'alimentation et capteur de reprise ou solénoïde de coupure d'alimentation et tiroir de synchronisation	Solenoid de corte de combustible et sensor captor o solenoïde de corte de combustible et válvula de control de distribución
F 3	Fuel Filter Warning SW	Manocontact de rappel de filtre à essence	Interruptor de advertencia del filtro de combustible
F 5 F 19	Fusible Link Box Fusible Link Box	Boîte de servitude d'éléments fusibles Boîte de servitude d'éléments fusibles	Caja de articulaciones fusibles Caja de articulaciones fusibles
G 1 G 4 G 5 G 9	Glow Plug Glow Plug Resistor Glow Plug Resistor Glow Plug	Bougies de préchauffage Résistance de bougies de préchauffage Résistance de bougies de préchauffage Bougies de préchauffage	Tapón encendedor Resistor de tapón encendedor Resistor de tapón encendedor Tapón encendedor
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Contacteur de démarrage au point mort et contacteur de feux de recul (A/T)	Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de la luz de marcha atrás (A/T)
O 1 O 2 O 3	O/D Main SW (A/T) O/D Solenoid (A/T) Oil Pressure SW	Contacteur principal O/D (A/T) Solénoïde de commande O/D (A/T) Manocontact de pression d'huile	Interruptor principal de O/D (A/T) Solenoid de O/D (A/T) Interruptor de presión de aceite
P 1	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Capteur de niveau de liquide de radiateur	Sensor del nivel de líquido del radiador
S 2 S 3 S 9 S 19	Starter Starter Starter Relay Speed Sensor	Démarrreur Démarrreur Relais de démarrage Capteur de vitesse	Arrancador Arrancador Relé del arrancador Sensor de velocidad
V 8	VSV (A/C Idle-Up)	VSV (régime ralenti accéléré A/C)	VSV (aumento del ralenti del A/C)
W 1 W 2	Water Temp. Sender Water Temp. Sensor (Glow)	Jauge émettrice de température d'eau Capteur de température d'eau (préchauffage)	Emisor de la temperatura del agua Sensor de la temperatura del agua (encendido)