

Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Magnetic Clutch	A/C-Magnetkupplung
A 3	Alternator	Generator
A 4	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrleuchtschalter (M/T)
C 1	Check Connector	Prüfstecker
E 2	Engine Oil Level SW	Motorölstandschalter
F 1	Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater	Kraftstoffsperrsolenoid, Entlüftungssteuerventil und Starterklappen
F 5	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
F 19	Fusible Link Box	Schmelzsicherungskasten
I 3	IIA	IIA
N 1	Neutral Start SW and Back-Up Light SW (A/T)	Neutralstart- und Rückfahrleuchtschalter (A/T)
O 1	O/D Main SW (A/T)	O/D-Hauptschalter (A/T)
O 2	O/D Solenoid (A/T)	O/D-Magnetventil (A/T)
O 3	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
P 1	Parking Brake SW	Handbremsschalter
R 1	Radiator Fluid Level Sensor	Kühlmittelstandsensor
S 2	Starter	Anlasser
S 3	Starter	Anlasser
S 9	Starter Relay	Anlasserrelais
S 19	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
V 2	Vacuum SW (Emission Control)	Unterdruckschalter (Abgasreinigung)
V 8	VSV (A/C Idle-Up)	VSV (A/C-Schnelleerlauf)
V 9	VSV (Air Bypass)	VSV (Luftbypass)
W 1	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber