


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]



Code	English	Français	Español
A 5	A/C Amplifier	Amplificateur de climatiseur	Amplificador del acondicionador de aire
A 6	A/C CB 20A	Coupe-circuit de climatiseur 20A	CB 20A del acondicionador de aire
A 7	A/C CB 20A (for Dual)	Coupe-circuit de climatiseur 20A (double)	CB 20A del acondicionador de aire (doble)
A 8	A/C Cut Relay	Relais de coupure de climatiseur	Relé de corte del acondicionador de aire
A 9	A/C Fuse 20A (for Dual)	Fusible coupe-circuit de climatiseur 20A (double)	Fusible 20A del acondicionador de aire (doble)
A 10	A/C Magnet Clutch Relay	Relais d'embrayage magnétique de climatiseur	Relé de embrague magnético del acondicionador de aire
A 11	A/C SW	Commutateur de climatiseur	Interruptor del acondicionador de aire
B 3	Blower Motor	Moteur de soufflante	Motor del ventilador reforzador
B 4	Blower Resistor	Résistance de soufflante	Resistencia del ventilador reforzador
B 5	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor de nivel de fluido del freno
C 4	Chime, Fuel Sedimentary Buzzer	Sonnerie, vibreur de sédimentation de carburant	Sonido musical, alarma de sedimentador de combustible
C 5	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 6	Cigarette Lighter Light	Eclairage d'allumage-cigare	Luz del encendedor de cigarrillos
C 7	Clock	Montre	Reloj
C 8	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidores combinados
C 9	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidores combinados
C 10	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidores combinados
C 11	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidores combinados