


# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

## Position of Parts in Body

[LHD]



Code	English	Français	Español
A 14	A/C Volume SW	Commutateur de volume de climatiseur	Control de intensidad del acondicionador de aire
B 6	Buckle SW (Driver's)	Interrupteur de boucle de ceinture (conducteur)	Interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad (conductor)
D 12	Defogger (+)	Dégivrage (+)	Desempañador (+)
D 13	Defogger (-)	Dégivrage (-)	Desempañador (-)
D 14	Diode	Diode	Diodo
D 15	Door Courtesy Light Front LH	Eclairage par ouverture de portière avant gauche	Luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda
D 16	Door Courtesy Light Front RH	Eclairage par ouverture de portière avant droit	Luz de cortesía de la puerta, delantera derecha
D 17	Door Courtesy SW Back Door	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, puerta trasera
D 18	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda
D 19	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droit	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha
D 20	Door Courtesy SW Slide LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière coulissante gauche	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta deslizable, izquierda
D 21	Door Courtesy SW Slide RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière coulissante droit	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta deslizable, derecha
D 22	Door Lock Junction SW RH	Contacteur de jonction de verrouillage de portière droite	Interruptor de enlace del seguro de la puerta, derecha
D 23	Door Lock Junction SW LH	Contacteur de jonction de verrouillage de portière gauche	Interruptor de enlace del seguro de la puerta, izquierda
D 24	Door Lock SW Front LH	Contacteur de verrouillage de portière avant gauche	Interruptor de cerradura de puerta, delantera izquierda