


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]



Code	English	Français	Español
A 5	A/C Amplifier	Amplificateur de climatiseur	Amplificador del acondicionador de aire
A 6	A/C CB 20A	Coupe-circuit de climatiseur 20A	CB 20A del acondicionador de aire
A 7	A/C CB 20A (for Dual)	Coupe-circuit de climatiseur 20A (double)	CB 20A del acondicionador de aire (doble)
A 8	A/C Cut Relay	Relais de coupure de climatiseur	Relé de corte del acondicionador de aire
A 9	A/C Fuse 20A (for Dual)	Fusible coupe-circuit de climatiseur 20A (double)	Fusible 20A del acondicionador de aire (doble)
A 10	A/C Magnet Clutch Relay	Relais d'embrayage magnétique de climatiseur	Relé de embrague magnético del acondicionador de aire
A 11	A/C SW	Commutateur de climatiseur	Interruptor del acondicionador de aire
A 12	A/C Volume SW (for Single Type)	Commutateur de volume de climatiseur (pour type unique)	Control de intensidad del acondicionador de aire (tipo sencillo)
A 13	Ashtray Illumination	Eclairage de cendrier	Luz del cenicero
B 3	Blower Motor	Moteur de soufflante	Motor del ventilador reforzador
B 4	Blower Resistor	Résistance de soufflante	Resistencia del ventilador reforzador
B 5	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor de nivel del fluido del freno