

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Deutsch
C 4	Chime, Fuel Sedimentary Buzzer	Kraftstoffwarnsignal (Abscheider)
C 5	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 6	Cigarette Lighter Light	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 7	Clock	Uhr
C 8	Combination Meter	Kombiinstrument
C 9	Combination Meter	Kombiinstrument
C10	Combination Meter	Kombiinstrument
C11	Combination Meter	Kombiinstrument
C12	Combination SW	Kombischalter
C13	Combination SW	Kombischalter
C14	Cooling Fan Motor No. 1	Lüftermotor Nr. 1
C15	Cooling Fan Motor No. 2	Lüftermotor Nr. 2
C16	Cooling Fan Relay No. 1	Lüfterrelais Nr. 1
C17	Cooling Fan Relay No. 2	Lüfterrelais Nr. 2
D 3	Defogger SW	Scheibenheizungsschalter
D 4	Dim-Dip Relay	Abblendrelais
D 5	Diode	Diode
D 6	Diode	Diode
D 7	Diode	Diode
D 9	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (Nebelschlußleuchte)
D10	Door Lock Control Relay	Verriegelungs-Steuerrelais
D11	Dual Pressure SW	Dual-Druckschalter
F 6	Front Magnet Valve	Vorderes Magnetventil
G 6	Glove Box Light	Handschuhfachbeleuchtung
G 7	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchterschalter
G 8	Glow Plug Relay (for After Glow)	Glühkerzennebenrelais (für Nachglühen)
H 1	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 4	Heater Blower SW	Heizgebläseschalter
H 5	High Pressure SW (for Cooling Fan)	Hochdruckschalter (Lüfter)
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Zündschloßleuchte
I 14	Ignition SW	Zündschalter
J 1	Junction Connector	Vergindungsstecker
J 2	Junction Connector	Vergindungsstecker
J 3	Junction Connector	Vergindungsstecker
J 4	Junction Connector	Vergindungsstecker
J 5	Junction Connector	Vergindungsstecker
L 1	Level Check SW	Flüssigkeitsstandprüfschalter
L 2	Light Reminder Buzzer	Beleuchtungswarnsummer
O 4	O/D ECU	Overdrivesteuergerät
O 5	O/D Relay	Overdriverelais
R 3	Radio	Radio
R 4	Radio	Radio
R 5	Rear Blower Motor Relay	Hinteres Gebläsemotorrelais
R 6	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchterschalter
R 8	Rear Heater SW (Front)	Hinterer Heizungsschalter (vorn)
R 9	Rear Interior Light SW	Hinterer Innenleuchterschalter
R10	Rear Magnet Valve	Hinteres Magnetventil
R11	Rheostat	Widerstand
S 7	Speaker Front LH	Lautsprecher vorne links
S 8	Speaker Front RH	Lautsprecher vorne rechts
S 9	Starter Relay	Anlasserrelais
S10	Starter Relay	Anlasserrelais
S11	Stop Light SW	Bremsleuchterschalter
T 2	Turn Signal Flasher	Blinkanzeige
T 3	Thermistor	Thermistor
W 3	Wiper Motor	Wischermotor

English

Deutsch