

Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Deutsch
E 3	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
F 8	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 9	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 10	Front Clearance Light LH and Turn Signal Light Front LH	Begrenzungsleuchte und Blinker vorne links
F 11	Front Clearance Light RH and Turn Signal Light Front RH	Begrenzungsleuchte und Blinker vorne rechts
F 13	Fuel Sender	Kraftstoffstandgeber
H 7	Headlight LH	Scheinwerfer links
H 8	Headlight RH	Scheinwerfer rechts
H 11	Horn	Hupe
I 15	Interior Light Front	Vordere Innenraumleuchte
I 16	Interior Light Rear No. 1	Hintere Innenraumleuchte Nr. 1
I 17	Interior Light Rear No. 2	Hintere Innenraumleuchte Nr. 2
I 18	Interior Light Rear	Hintere Innenraumleuchte
L 3	License Plate Light	Kennzeichenleuchtung
P 3	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
R 12	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter hinten
R 13	Rear Blower Motor LH	Gebläsemotor hinten links
R 14	Rear Blower Motor RH	Gebläsemotor hinten rechts
R 15	Rear Blower Resistor	Gebläsemotorwiderstand, hinten
R 16	Rear Blower SW	Hinterer Gebläseschalter
R 17	Rear Combination Light LH	Hintere linke Kombileuchte
R 18	Rear Combination Light RH	Hintere rechte Kombileuchte
R 19	Rear Heater Blower Motor	Hinterer Gebläsemotor
R 20	Rear Heater Blower SW	Hinterer Gebläseschalter
R 21	Rear Heater SW (Rear)	Hinterer Heizungsschalter (hinten)
R 22	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
R 23	Rear Wiper Motor	Heckscheibenwischermotor
R 24	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
S 15	Speaker Rear LH	Lautsprecher hinten links
S 16	Speaker Rear RH	Lautsprecher hinten rechts
S 17	Step Light (Long Body)	Einstiegsleuchte (lange Karosserie)
S 19	Step Light (Short Body)	Einstiegsleuchte (kurze Karosserie)
T 4	Thermistor	Thermistor
T 5	Turn Signal Light Front LH	Blinkleuchte vorne links
T 6	Turn Signal Light Front RH	Blinkleuchte vorne rechts
V 7	Vacuum SW	Unterdruckschalter
W 5	Washer Motor	Waschermotor

English

Deutsch