Power Source

Headlight (Germany)



Ground points
Point à terre
Erdschußpunkt
Punto de conexión con tierra

B = Located on engine block
= Monté sur le bloc-moteur
= Angebracht auf dem Motor
= Situado en el bloque motor

C = Located on left side member
= Monté sur le côté gauche du longeron
= Angebracht an der linken Seite der Kreuzstrebe
= Situado en el lado izquierdo del travesaño

H = Located on instrument panel left (LHD)
= Monté á gauche du tableau de bord (LHD)
= Angebracht an dem linken Teil der instrumententafel (LHD)
= Situado al lado derecho del tablero de instrumentos (LHD)

I = Located on instrument panel right (LHD)
= Monté sur le côte droit du tableau de bord (LHD)
= Angebracht an der richten Seite des instrumentenbretts (LHD)
= Situado en el lado izquierdo del panel instrumental (LHD)