

# Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 10	Back Door Junction SW RH (for Rear Window Defogger, RH Door Side)	Contacteur droit de jonction de porte arrière (de débembueur de lunette arrière, côté porte droite)	Interruptor derecho, unión de puerta trasera (para el desempañador de la ventanilla trasera, lado de la puerta derecha)
D 12	Defogger (+, Tail Gate)	Dégivrage (+, Hayon)	Desempañador (+, Puerta posterior)
D 13	Defogger (-, Tail Gate)	Dégivrage (-, Hayon)	Desempañador (-, Puerta posterior)
D 14	Diode	Diode	Diodo
D 15	Door Courtesy Light Front LH	Eclairage par ouverture de portière avant gauche	Luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda
D 16	Door Courtesy Light Front RH	Eclairage par ouverture de portière avant droit	Luz de cortesía de la puerta, delantera derecha
D 17	Door Courtesy SW Back Door	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, puerta trasera
D 18	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda
D 19	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droit	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha
D 20	Door Courtesy SW Slide LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière coulissante gauche	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta deslizante, izquierda
D 21	Door Courtesy SW Slide RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière coulissante droit	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta deslizante, derecha
D 22	Door Lock Junction SW RH	Contacteur de jonction de verrouillage de portière droite	Interruptor de enlace del seguro de la puerta, derecha
D 23	Door Lock Junction SW LH	Contacteur de jonction de verrouillage de portière gauche	Interruptor de enlace del seguro de la puerta, izquierda
D 24	Door Lock SW Front LH	Contacteur de verrouillage de portière avant gauche	Interruptor de cerradura de puerta, delantera izquierda
D 26	Door Lock Motor Back Door	Moteur de verrouillage de portière arrière	Motor del cierre de la puerta trasera
D 27	Door Lock Motor Front RH	Moteur de verrouillage de portières avant droit	Motor del cierre de la puerta delantera derecha
D 29	Door Lock Motor Slide LH	Moteur de verrouillage de portière coulissante gauche	Motor del cierre de la puerta deslizante izquierda
D 30	Door Lock Motor Slide RH	Moteur de verrouillage de portière coulissante droit	Motor del cierre de la puerta deslizante derecha
D 31	Defogger LH (+, Swing Out)	Débembueur gauche (+, porte arrière pivotante)	Desempañador izquierdo (+, basculante afuera)
D 32	Defogger LH (-, Swing Out)	Débembueur gauche (-, porte arrière pivotante)	Desempañador izquierdo (-, basculante afuera)
D 33	Defogger RH (+, Swing Out)	Débembueur droit (+, porte arrière pivotante)	Desempañador derecho (+, basculante afuera)
D 34	Defogger RH (-, Swing Out)	Débembueur droit (-, porte arrière pivotante)	Desempañador derecho (-, basculante afuera)
E 3	Emission ECU	Unité de commande électronique de contrôle antipollution	Unidad de control electrónico de emisión
E 4	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
E 5	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
E 6	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
F 10	Front Clearance Light LH and Turn Signal Light Front LH	Feux de gabarit avant gauche et clignotant avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda y luz de señal de viraje, delantera izquierda
F 11	Front Clearance Light RH and Turn Signal Light Front RH	Feux de gabarit avant droit et clignotant avant droit	Luz de paso delantera, derecha y luz de señal de viraje, delantera derecha
F 12	Fuel Pump	Pompe à carburant	Bomba de combustible
F 13	Fuel Sender	Transmetteur de niveau de carburant	Transmisor de nivel de combustible
F 14	4WD Detection SW	Contacteur de détection de 4 roues motrices	Interruptor de detección de la tracción en las 4 ruedas
H 6	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 7	Headlight LH	Phare gauche	Faro izquierdo
H 8	Headlight RH	Phare droit	Faro derecho
H 9	Headlight Leveling Actuator LH	Compensateur de phare gauche	Activador de nivelación de los faros, izquierda
H 10	Headlight Leveling Actuator RH	Compensateur de phare droit	Activador de nivelación de los faros, derecha
H 11	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 12	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
I 15	Interior Light Front	Eclairage d'avant d'habitacle	Luz interior, delantera
I 16	Interior Light Rear No. 1	Eclairage d'arrière d'habitacle N° 1	Luz interior, trasera No 1
I 18	Interior Light Rear	Eclairage d'arrière d'habitacle	Luz interior, trasera
L 3	Licence Plate Light	Eclairage de plaque d'immatriculation	Luz de la placa de matrícula
O 6	Oxygen Sensor	Capteur de oxygène	Sensor de oxígeno
P 3	Pre-Heating Timer	Minuterie de préchauffage	Distribuidor de precalentamiento
R 12	Rear A/C SW	Commutateur de climatiseur, arrière	Interruptor del acondicionador de aire, trasero
R 13	Rear Blower Motor LH	Moteur de soufflante arrière gauche	Motor del ventilador reforzador trasero izquierdo
R 14	Rear Blower Motor RH	Moteur de soufflante arrière droit	Motor del ventilador reforzador trasero derecho
R 15	Rear Blower Resistor	Résistance de soufflante arrière	Resistencia del ventilador reforzador trasero
R 16	Rear Blower SW	Contacteur de soufflante arrière	Interruptor de ventilador reforzador trasero
R 17	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras izquierda
R 18	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droit	Luces combinadas traseras derecha
R 19	Rear Heater Blower Motor	Moteur de soufflante de chauffage arrière	Motor de ventilador reforzador del calefactor trasero
R 20	Rear Heater Blower SW	Contacteur de soufflante de chauffage arrière	Interruptor del ventilador reforzador del calefactor trasero
R 21	Rear Heater SW (Rear)	Contacteur de chauffage arrière (Arrière)	Interruptor del calefactor trasero (Trasero)
R 22	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace arrière	Motor del lavador trasero
R 23	Rear Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace arrière	Motor del limpiador trasero
R 24	Rear Wiper Relay	Relais d'essuie-glace arrière	Relé del limpiador trasero
S 12	Seat Heater (Driver's, Seat Cushion)	Chauffage de siège (Siège du conducteur, coussin)	Calefacción del asiento (cojín del asiento del conductor)
S 13	Seat Heater (Driver's Seat Back)	Chauffage de siège (Siège du conducteur, dossier)	Calefacción del asiento (respaldo del asiento del conductor)
S 14	Seat Heater (Passenger's)	Chauffage de siège (Siège du passager)	Calefacción del asiento (del copiloto)
S 18	Step Light	Eclairage de seuil de portière	Luz de escalón
T 4	Thermistor	Thermistance	Termistor
V 5	VSV (for 2WD)	Soupape de commutation à dépression (2 roues motrices)	Válvula de conmutación de vacío (para tracción de 2 ruedas)
V 6	VSV (for 4WD)	Soupape de commutation à dépression (4 roues motrices)	Válvula de conmutación de vacío (para tracción de 4 ruedas)
V 7	Vacuum SW	Contacteur à dépression	Interruptor de vacío
W 4	Washer Fluid Level Sensor	Capteur de niveau de liquide lave-glace	Sensor del nivel del líquido del lavador
W 5	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del limpiador