



E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD]



(Swing Out Type)



Code	English	Français	Español
A 14	A/C Volume SW	Commutateur de volume de climatiseur	Control de intensidad del acondicionador de aire
B 7	Back Door Junction SW LH (for Rear Window Defogger, Body Side)	Contacteur gauche de jonction de porte arrière (de désembueur de lunette arrière, côté carrosserie)	Interruptor izquierdo, unión de puerta trasera (para el desempañador de la ventanilla trasera, lado de la carrocería)
B 8	Back Door Junction SW LH (for Rear Window Defogger, LH Door Side)	Contacteur gauche de jonction de porte arrière (de désembueur de lunette arrière, côté porte gauche)	Interruptor izquierdo, unión de puerta trasera (para el desempañador de la ventanilla trasera, lado de la puerta izquierda)
B 9	Back Door Junction SW RH (for Rear Window Defogger, Body Side)	Contacteur droit de jonction de porte arrière (de désembueur de lunette arrière, côté carrosserie)	Interruptor derecho, unión de puerta trasera (para el desempañador de la ventanilla trasera, lado de la carrocería)