





Power Source



Taillight and Illumination (LHD)



- Ground points  
Point à terre  
Erdschußpunkt  
Punto de conexión con tierra

EB = Located on engine block  
= Monté sur le bloc-moteur  
= Angebracht auf dem Motor  
= Situado en el bloque motor

EC = Located on left side member  
= Monté sur le côté gauche du longeron  
= Angebracht an der linken Seite der Kreuzstrebe  
= Situado en el lado izquierdo del travesaño
- IH = Located on instrument panel left (LHD)  
= Monté à gauche du tableau de bord (LHD)  
= Angebracht an dem linken Teil der instrumententafel (LHD)  
= Situado al lado derecho del tablero de instrumentos (LHD)

II = Located on instrument panel right (LHD)  
= Monté sur le côté droit du tableau de bord (LHD)  
= Angebracht an der rechten Seite des instrumentenbretts (LHD)  
= Situado en el lado izquierdo del panel instrumental (LHD)
- BJ = Located on right rear fender  
= Monté sur l'aile arrière droite  
= Angebracht am rechten hinteren Kotflügel  
= Situado en el guardabarros trasero derecho