

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 5	A/C Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 6	A/C CB 20A	Klimaanlagenunterbrecher 20A
A 8	A/C Cut Relay	Klimaanlagenabschaltrelais
A10	A/C Magnetic Clutch Relay	Klimaanlagen-Magnetkupplungsrelais
A11	A/C SW	Klimaanlagenschalter
A12	A/C Volume SW	Klimaanlagenleistungsschalter
A13	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
B 3	Blower Motor	Gebläsemotor
B 4	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 5	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 4	Chime, Fuel Sedimentary Buzzer	akustisches Signal für Wasserabscheider
C 5	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 6	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 7	Clock	Uhr
C 8	Combination Meter	Kombiinstrument
C 9	Combination Meter	Kombiinstrument
C10	Combination Meter	Kombiinstrument
C11	Combination Meter	Kombiinstrument
C12	Combination SW	Kombischalter
C13	Combination SW	Kombischalter
C16	Cooling Fan Relay No. 1	Lüfterrelais Nr. 1
C17	Cooling Fan Relay No. 2	Lüfterrelais Nr. 2
D 2	Daytime Running Light Relay	Tagesfahrluchtenrelais
D 3	Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
D 5	Diode	Diode
D 8	Diode	Diode
D 9	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (für Nebelschlußleuchte)
D10	Door Lock Control Relay	Türverriegelungssteuerrelais
D36	Diode	Diode
F 7	4WD SW	Vierradantriebsschalter
G 6	Glove Box Light	Handschuhfachleuchte
G 7	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchterschalter
G 8	Glow Plug Relay (for After Glow)	Glühkerzenrelais (für Nachglühen)
H 1	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 2	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H 3	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 4	Heater Blower SW	Heizgebläseschalter
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Zündschloßleuchte
I 14	Ignition SW	Zündschalter
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 7	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 8	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 9	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 2	Light Reminder Relay	Beleuchtungswarnrelais
O 4	O/D ECU	Overdrivesteuergerät
P 1	Parking Brake SW	Handbremsschalter
R 3	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 5	Rear Blower Motor Relay	Gebläsemotorrelais, hinten
R 6	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchterschalter
R 8	Rear Heater SW (Front)	hinterer Heizungsschalter (vorn)
R 9	Rear Interior Light SW	hinterer Innenleuchterschalter
R11	Rheostat	Widerstand
R24	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
S 4	Seat Belt Warning Relay	Sicherheitsgurtwarnrelais
S 5	Seat Heater SW (Driver's Side)	Sitzheizungsschalter (Fahrerseite)
S 6	Seat Heater SW (Passenger's Side)	Sitzheizungsschalter (Beifahrerseite)
S 7	Speaker Front LH	Lautsprecher, vorne, links
S 8	Speaker Front RH	Lautsprecher, vorne, rechts
S 9	Starter Relay	Anlasserrelais
S11	Stop Light SW	Bremsleuchterschalter
T 2	Turn Signal Flasher	Blinkgeber
T 3	Thermistor	Thermistor
W 3	Wiper Motor	Scheibenwischermotor