

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 5	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 6	A/C CB 20A	A/C-CB 20A
A 8	A/C Cut Relay	A/C-abschaltrelais
A10	A/C Magnetic Clutch Relay	A/C-Magnetkupplungsrelais
A11	A/C SW	A/C-Schalter
A12	A/C Volume SW	A/C-Leistungsschalter
A13	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung
A17	A/C Condenser Fan Relay No. 1	A/C-Kondensatorlüfterrelais Nr. 1
A18	A/C Condenser Fan Relay No. 2	A/C-Kondensatorlüfterrelais Nr. 2
A19	A/C Thermistor	A/C-Thermistor
B 3	Blower Motor	Gebläsemotor
B 4	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 5	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschanter
C 5	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 6	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 7	Clock	Uhr
C 8	Combination Meter	Kombiinstrument
C 9	Combination Meter	Kombiinstrument
C10	Combination Meter	Kombiinstrument
C11	Combination Meter	Kombiinstrument
C12	Combination SW	Kombischalter
C13	Combination SW	Kombischalter
D 3	Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
D 7	Diode (Door Courtesy)	Diode (Türleuchte)
D 9	Diode (Rear Fog Light)	Diode (Nebelschlußleuchte)
D10	Door Lock Control Relay	Türverriegelungssteuerrelais
F 20	Fuel Sedimentary Buzzer	Wasserabscheiderwarnsignalgeber
G 8	Glow Plug Relay (After Glow)	Glühkerzenrelais (Nachglühen)
H 1	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 4	Heater Blower SW	Heizgebläseschalter
I 14	Ignition SW	Zündschalter
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 7	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 9	Junction Connector	Verbindungsstecker
P 1	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 4	Power Window Control Relay	Fensterhebersteuerrelais
R 5	Rear Blower Motor Relay	Gebläsemotorrelais, hinten
R 6	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtenschalter
R 8	Rear Heater SW (Front)	hinterer Heizungsschalter (vorn)
R 9	Rear Interior Light SW	hinterer Innenleuchtenschalter
R24	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
R25	Rear Fog Light Relay	Nebelschlußleuchtenrelais
S 4	Seat Belt Warning Relay	Sicherheitsgurtwarnrelais
S 7	Speaker Front LH	Lautsprecher, vorne, links
S 8	Speaker Front RH	Lautsprecher, vorne, rechts
S11	Stop Light SW	Bremsleuchtenschalter
T 2	Turn Signal Flasher	Blinkgeber
U 1	Unlock Warning Relay	Entriegelungswarnrelais
W 3	Wiper Motor	Scheibenwischermotor

English

Deutsch