

Position of Parts in Instrument Panel

Code	English	Deutsch
A 5	A/C Amplifier	A/C-Verstärker
A 6	A/C CB 20A	A/C-CB 20A
A 8	A/C Cut Relay	A/C-abschaltrelais
A 10	A/C Magnetic Clutch Relay	A/C-Magnetkupplungsrelais
A 11	A/C SW	A/C-Schalter
A 12	A/C Volume SW	A/C-Leistungsschalter
A 17	A/C Condenser Fan Relay No. 1	A/C-Kondensatorlüfterrelais Nr. 1
A 18	A/C Condenser Fan Relay No. 2	A/C-Kondensatorlüfterrelais Nr. 2
A 19	A/C Thermistor	A/C-Thermistor
B 3	Blower Motor	Gebläsemotor
B 4	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 5	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 5	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 7	Clock	Uhr
C 8	Combination Meter	Kombiinstrument
C 9	Combination Meter	Kombiinstrument
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination SW	Kombischalter
C 13	Combination SW	Kombischalter
D 3	Defogger SW	Heckscheibenheizungsschalter
D 5	Diode (Fuel Filter)	Diode (Kraftstofffilter)
D 8	Diode (Glow Plug)	Diode (Glühkerzen)
D 10	Door Lock Control Relay	Türverriegelungssteuerrelais
D 35	Diode (Cornering Light)	Diode (Blinkleuchte)
D 36	Diode (O/D)	Diode (O/D)
D 37	Diode (Interior Light)	Diode (Innenleuchte)
F 20	Fuel Sedimentary Buzzer	Wasserabscheiderwarnsignalgeber
G 8	Glow Plug Relay (After Glow)	Glühkerzenrelais (Nachglühen)
H 1	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 4	Heater Blower SW	Heizgebläseschalter
I 14	Ignition SW	Zündschalter
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 7	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 8	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 10	Junction Connector	Verbindungsstecker
O 4	O/D ECU	O/D-ECU
P 4	Power Window Control Relay	Fensterhebersteuerrelais
R 3	Radio and Player	Radio und Cassettenspieler
R 5	Rear Blower Motor Relay	Gebläsemotorrelais, hinten
R 8	Rear Heater SW (Front)	hinterer Heizungsschalter (vorn)
R 9	Rear Interior Light SW	hinterer Innenleuchterschalter
R 11	Rheostat	Widerstand
R 24	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
S 7	Speaker Front LH	Lautsprecher, vorne, links
S 8	Speaker Front RH	Lautsprecher, vorne, rechts
S 11	Stop Light SW	Bremsleuchterschalter
T 2	Turn Signal Flasher	Blinkgeber
W 3	Wiper Motor	Scheibenwischermotor