

Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A 15 A 20 A 21	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW) or A/C Dual Pressure SW A/C Condenser Fan Motor A/C Condenser Fan Resistor	A/C-Dreifachdruckschalter (Doppel- und Einfachdruckschalter) oder A/C-Doppeldruckschalter A/C-Kondensatorlüftermotor A/C-Kondensatorlüfterwiderstand
B 11 B 12	Back Door Courtesy SW Back Door Lock Motor	Heckklappenleuchtschalter Heckklappenverriegelungsmotor
D 18 D 19 D 25 D 27	Door Courtesy SW Front LH Door Courtesy SW Front RH Door Lock Control SW Front RH Door Lock Motor Front LH	Türleuchtschalter, vorne, links Türleuchtschalter, vorne, rechts Türverriegelungsschalter, vorne, rechts Türverriegelungsmotor, vorne, links
E 3 E 4 E 5 E 6	Emission ECU Engine ECU Engine ECU Engine ECU	Abgas-ECU Motor-ECU Motor-ECU Motor-ECU
F 8 F 9 F 10 F 11 F 12 F 13 F 15 F 16 F 21 F 22	Front Clearance Light, Cornering Light and Side Turn Signal Light LH Front Clearance Light, Cornering Light and Side Turn Signal Light RH Front Clearance Light and Turn Signal Light LH Front Clearance Light and Turn Signal Light RH Fuel Pump Fuel Sender Front Fog Light LH Front Fog Light RH Front Turn Signal Light LH Front Turn Signal Light RH	vordere Begrenzungs- und Blinkleuchte und seitliche Blinkleuchte, links vordere Begrenzungs- und Blinkleuchte und seitliche Blinkleuchte, rechts vordere Begrenzungs- und Blinkleuchte, links vordere Begrenzungs- und Blinkleuchte, rechts Kraftstoffpumpe Kraftstoffstandgeber Nebelscheinwerfer, links Nebelscheinwerfer, rechts vordere Blinkleuchte, links vordere Blinkleuchte, rechts
H 7 H 8 H 11 H 13	Headlight LH Headlight RH Horn High Mounted Stop Light	Scheinwerfer, links Scheinwerfer, rechts Hupe Zusatzbremsleuchte
I 15 I 16 I 17 I 18	Interior Light Front Interior Light Rear No. 1 Interior Light Rear No. 2 Interior Light Rear	Innenraumleuchte, vorne Innenraumleuchte, hinten Nr. 1 Innenraumleuchte, hinten Nr. 2 Innenraumleuchte, hinten
J 11	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 3	License Plate Light	Kennzeichenbeleuchtung
P 3 P 5 P 7 P 8 P 9	Pre-Heating Timer Power Window Control SW Front LH Power Window Master SW Power Window Motor Front LH Power Window Motor Front RH	Vorheiztimer Fensterheberschalter, vorne, links Fensterheber Hauptschalter Fensterhebermotor, vorn, links Fensterhebermotor, vorne, rechts
R 10 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 26 R 27 R 28 R 29	Rear Magnetic Valve Rear A/C SW Rear Blower Motor LH Rear Blower Motor RH Rear Blower Resistor Rear Blower SW Rear Combination Light LH Rear Combination Light RH Rear Heater Blower Motor Rear Heater Blower SW Rear Heater SW (Rear) Rear Washer Motor Rear Wiper Motor Rear A/C Thermistor Rear A/C Volume SW Rear Window Defogger (+, Tail Gate) Rear Window Defogger (-, Tail Gate)	hinteres Magnetventil A/C-Schalter, hinten Gebläsemotor, hinten, links Gebläsemotor, hinten, rechts Gebläsewiderstand, hinten Gebläseschalter, hinten hintere Kombileuchte, links hintere Kombileuchte, rechts hinterer Gebläsemotor hinterer Gebläseschalter hinterer Heizungsschalter (hinten) Heckscheibenwaschermotor Heckscheibenwischermotor A/C-Thermistor, hinten A/C-Leistungsschalter, hinten Heckscheibenheizung (+, Hecktür) Heckscheibenheizung (-, Hecktür)
S 17 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25	Step Light Slide Door Courtesy SW LH Slide Door Courtesy SW RH Slide Door Junction SW LH Slide Door Junction SW RH Slide Door Lock Motor LH Slide Door Lock Motor RH	Einssiegleuchte Schiebetürleuchtschalter, links Schiebetürleuchtschalter, rechts Schiebetürschalter, links Schiebetürschalter, rechts Schiebetürverriegelungsmotor, links Schiebetürverriegelungsmotor, rechts
W 5	Washer Motor	Waschermotor